

<b>Technics SX-KN650 Patch Data (Technics Mode PROG-CHG)</b>	<b>Program Change</b>	<b>LSB (Fine) CC #32</b>	<b>MSB (Coarse) CC #0</b>
00 Piano 1	0	0	0
00* Mellow Piano	2	0	0
01 Piano 2	1	0	0
01* Piano 3	0	32	0
02 Piano Oct	0	16	0
02* Piano 2 Oct	2	16	0
03 E.Grand	3	0	0
03* Rock Piano	3	32	0
04 Honky Tonk 1	1	16	0
04* Honky Tonk 2	1	32	0
05 E.Piano 1	5	0	0
05* E.Piano 3	4	32	0
06 E.Piano 2	6	0	0
06* E.Piano 4	4	0	0
07 Harpsichord	16	0	0
07* Cembalo	18	0	0
08 Clavi	17	0	0
08* Synth Clavi	115	0	0
09 Glocken 1	9	0	0
09* Glocken 2	9	16	0
10 Vibraphone 1	8	0	0
10* Vibraphone 2	8	16	0
11 Marimba	10	0	0
11* Bottle Marimba	13	0	0
12 Xylophone	11	0	0
12* African	113	0	0
13 Chimes	14	0	0
13* Wind Chime	14	16	0
14 Steel Drum	15	0	0
14* Caribbean	11	16	0
15 Classical Gtr 1	20	0	0
15* Classical Gtr 2	21	0	0
16 Folk Gtr	22	0	0
16* 12 String Gtr	23	0	0
17 Jazz Gtr 1	25	0	0
17* Jazz Gtr 2	24	0	0
18 Solid Gtr 1	26	0	0
18* Pinky Solid	26	16	0
19 Solid Gtr 2	28	0	0
19* 60's Solid	28	16	0
20 Mute Gtr 1	29	0	0
20* Mute Gtr 2	29	16	0
21 Rock Gtr 1	30	0	0
21* Gtr Harmonics	27	16	0
22 Rock Gtr 2	27	0	0
22* Rock Gtr 5th	30	16	0
23 Hawaiian Gtr	31	0	0

<b>Technics SX-KN650 Patch Data (Technics Mode PROG-CHG)</b>	<b>Program Change</b>	<b>LSB (Fine) CC #32</b>	<b>MSB (Coarse) CC #0</b>
23* Country Gtr	31	16	0
24 Banjo	33	0	0
24* Mandolin	35	0	0
25 Harp	32	0	0
25* Harp Oct	32	16	0
26 Music Box	7	0	0
26* Toy Piano	7	16	0
27 Kalimba 1	39	0	0
27* Kalimba 2	39	16	0
28 Sitar	38	0	0
28* Dulcimer	38	16	0
29 Koto	37	0	0
29* Shamisen	36	0	0
30 Violin	96	0	0
30* Jazz Violin	96	16	0
31 Cello	97	0	0
31* Viola	97	32	0
32 Strings	100	0	0
32* Chamber Strings	100	16	0
33 Strings Oct	102	0	0
33* Slow Strings	101	0	0
34 Pizzicato	99	0	0
34* Pizzicato Oct	99	16	0
35 Synth Strings 1	103	0	0
35* Synth Strings 2	103	16	0
36 Vocal Ooh	104	32	0
36* Vocal Hmm	105	0	0
37 Vocal Doo 1	109	0	0
37* Vocal Doo 2	109	16	0
38 Synth Vocal	107	0	0
38* Mellow Ensemble	107	16	0
39 Timpani	126	0	0
39* Gong	126	16	0
40 Orchestra Hit 1	127	16	0
40* Orchestra Hit 2	127	32	0
41 Pipe Organ 1	84	0	0
41* Pipe Organ 2	85	0	0
42 Theatre Organ 1	87	32	0
42* Theatre Organ 2	87	48	0
43 Jazz Organ 1	88	0	0
43* Jazz Organ 3	91	0	0
44 Jazz Organ 2	89	0	0
44* Jazz Organ 4	93	0	0
45 Pop Organ 1	90	0	0
45* Pop Organ 2	89	32	0
46 Rock Organ 1	92	32	0
46* Rock Organ 2	92	48	0

	Program Change	LSB (Fine) CC #32	MSB (Coarse) CC #0
47 Accordion	80	0	0
47* Musette	82	16	0
48 Harmonica	83	0	0
48* Accordion Clnt	81	0	0
49 Piccolo	64	0	0
49* Alto Flute	64	16	0
50 Flute	65	0	0
50* Classic Flute	65	16	0
51 Recorder	74	0	0
51* Ocarina	74	16	0
52 Pan Flute	72	0	0
52* Blown Bottle	72	32	0
53 Shakuhachi	75	0	0
53* Quena	75	16	0
54 Whistle 1	111	0	0
54* Whistle 2	111	16	0
55 Brass	56	0	0
55* Mute Brass Ens	56	32	0
56 Brass Oct	56	16	0
56* Brass & Synth	56	48	0
57 Trumpet	48	0	0
57* Soft Trumpet	48	16	0
58 Mute Trumpet	50	0	0
58* Flugel Horn	51	0	0
59 Trombone 1	52	0	0
59* Trombone 2	53	0	0
60 French Horn 1	54	0	0
60* French Horn 2	54	16	0
61 Synth Brass 1	60	0	0
61* Synth Brass 2	60	32	0
62 Synth Brass Ens 1	61	16	0
62* Synth Brass Ens 2	61	32	0
63 Soprano Sax	76	0	0
63* Distortion Sax	78	32	0
64 Alto Sax 1	77	0	0
64* Alto Sax 2	77	16	0
65 Tenor Sax 1	78	0	0
65* Tenor Sax 2	78	16	0
66 Baritone Sax	79	16	0
66* Tenor Sax 3	79	0	0
67 Clarinet	68	0	0
67* Classical Clarinet	69	0	0
68 Oboe	66	0	0
68* English Horn	67	0	0
69 Bassoon	70	0	0
69* Wood Wind Ens	64	32	0
70 Synth Piano	114	0	0

	Program Change	LSB (Fine) CC #32	MSB (Coarse) CC #0
70* Synth Grand	114	16	0
71 Synth EP	6	32	0
71* Synth Vibe	8	32	0
72 Synth Glocken	9	32	0
72* Synth Celesta	12	32	0
73 Synth Gtr 1	20	32	0
73* Synth Gtr 2	21	32	0
74 Synth Solid	26	32	0
74* Synth Mute Gtr	29	32	0
75 Dr M Lead	117	0	0
75* Click Square	121	0	0
76 Pluck Organ	112	0	0
76* Chopper Flute	112	32	0
77 Fantastic Lead	117	32	0
77* Metal Reed	118	0	0
78 Pluck Ens	115	32	0
78* Funky Harmonic	30	32	0
79 Warm Pad	94	32	0
79* Mellow Brass	62	16	0
80 Horn Strings	101	16	0
80* Brassy String	102	16	0
81 Dream	108	32	0
81* Mist	108	48	0
82 Crystal Ens	120	0	0
82* Glitter	104	16	0
83 Click Echo	108	0	0
83* Fantasy	108	16	0
84 Space	125	0	0
84* Take Off	125	16	0
85 Acoustic Bass 1	43	0	0
85* Acoustic Bass 2	43	16	0
86 Bowed Bass 1	98	0	0
86* Bowed Bass 2	98	16	0
87 E.Bass Fingered 1	40	0	0
87* E.Bass Fingered 2	40	16	0
88 Fretless Bass	40	32	0
88* E.Bass Fingered 3	40	48	0
89 E.Bass Picked 1	42	0	0
89* Rock Bass	47	16	0
90 Mute Bass	47	0	0
90* Analog Bass	46	16	0
91 Chopper Bass 1	41	0	0
91* Chopper Bass 2	41	16	0
92 Tuba	55	0	0
92* Organ Bass	94	16	0
93 Synth Tuba	46	0	0
93* Mallet Bass	44	0	0

	Program Change	LSB (Fine) CC #32	MSB (Coarse) CC #0
94 Synth Chopper	45	0	0
94* Synth Chopper 2	45	16	0

<i>Drums</i>	Program Change	LSB (Fine) CC #32	MSB (Coarse) CC #0
95 Jazz Kit	113	0	1
95* Brush Kit	117	0	1
96 Rock Kit 1	112	0	1
96* Trad Kit	118	0	1
97 Rock Kit 2	115	0	1
97* Hard Rock Kit	119	0	1
98 Dance Kit	122	0	1
98* Funk Kit	120	0	1
99 Soul Kit	121	0	1
99* Electric Kit	114	0	1